

バゲッジドア 490 x 390

壁カット：フランジの最内側の寸法を基準に
+2~3 mm くらい切り取ります。



縦：390 + 2mm

バゲッジドア取り付け：室内側の溝に金具を合わせて、壁とトモ締めします。
* 外側にはシール材を塗布して水密性を保つ場合もあります。



モール取り付け：室内側の枠に沿ってはめ込みます。

予めカットしてください

*長さ ≒ 490 x 390 x 2が目安です。

